

Windows 7 hiiren oletusasetusten määrittäminen


Kuten näppäimistön, myös hiiren voi viritellä mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi.

Avaa hiiren ominaisuusikkuna kaksoisnapsauttamalla ohjauspaneelissa (Control Panel) olevaa Hiiri (Mouse) -toimintoa. Näyttöön tulee alla olevan kuvan mukainen ikkuna. Ikkunan kautta pääset muuttamaan mm. hiiren liikkumisnopeutta näytöllä sekä hiiren kaksoisnapsautuksen nopeutta.

Painikkeet (Buttons) -välilehden ensimmäisessä kohdassa eli painikemäärittämissä (Button configuration) päätetään käytetäänkö hiirtä oikea vai vasenkätisesti. Asetus voidaan siis muuttaa vasenkätisiä käyttäjiä varten, jolloin hiiren vasemman ja oikean näppäimen toiminnot vaihtuvat keskenään.

Toinen kohta eli **kaksoisnapsautuksen nopeus (Double-click speed)** muuttaa aikaa, jonka kuluessa Windows hyväksyy kaksoisnapsautuksen. Hiiren kaksoisnapsautus on tärkeä ominaisuus. Hidas nopeus nimittäin sallii pidemmän ajan napsautusten välille, mutta saattaa aiheuttaa virhepäinalluksia, sillä Windows saattaa luulla kahta erillistä painallusta kaksoisnapsautukseksi.

Kaksoisnapsautuksen nopeutta voidaan testata ikkunan oikeassa laidassa olevassa animoidulla hakemistolla. Jos hakemisto saadaan avautumaan tai sulkeutumaan, kaksoisnapsautus on onnistunut.



Hiiren runsaasta käytöstä ja vääristä työasennoista voi seurata rannekanavaoireyhtymä (canalis carpi), joka saattaa vaatia leikkaushoitoa ja voi johtaa hoitamattomana käden halvaantumiseen.

Hiiri-ergonomia:

- aseta hiiri näppäimistön viereen samalle tasolle
- pidä käsi lähellä vartaloa
- tue kyynärvarsi pöytään tai tuolin kyynärnojaan
- ota hiirestä rento; älä puristusta; sormet suorina
- vältä ranteen taivutuksia
- vältä hiiren käyttöä - opettele pikanäppäinten käyttö ja suosi näppäimistöä!!